

BATTERIE EINLEGEN

Öffnen Sie die Tür des Batteriefaches (1). Legen Sie zwei neue Batterien (1,5V AA) ein. Achtung: Legen Sie die Batterien entsprechend der Polarität +/- ein. Nach dem Einlegen können Sie das Batteriefach schließen.

ZEIT / KALENDER

1. Die Funkuhr stellt die genaue Uhrzeit und Kalender automatisch ein. Die gesamte Zeiteinstellung dauert etwa 2-8 Minuten.
2. Die Zeit des normalen Empfangs ist immer um 02:00, 03:00 und 04:00 Uhr morgens. Auf dem Bildschirm wird das Symbol der Funkturm angezeigt.
3. Wenn das Signal schwach ist, drücken Sie (((-))) für 2 Sekunden und starten Sie den manuellen Empfang von Funksignalen.

SPRACHEINSTELLUNG

1. Drücken Sie und für ein paar Sekunden halten Sie die Taste SET. Mit der Taste UP wählen Sie die gewünschte Sprache aus. (E= Englisch, D= Deutsch, F= Französisch, I= Italienisch, S= Spanisch.
2. Beim Drücken der Taste SET beenden und speichern Sie die Einstellung.

DIE WECKZEITEINSTELLUNG

1. Drücken Sie die Taste MODE, um die Zeitanzeige Alarm zu wählen.
2. Drücken und für ein paar Sekunden halten Sie die Taste SET. Die Stundenanzeige beginnt zu blinken. Beim Drücken der Taste UP stellen Sie die richtige Zeit ein.
3. Nach Drücken der Taste SET beginnt die Minutenanzeige zu blinken.
4. Beim Drücken der Taste (((.))) aktivieren Sie den Wecker und auf dem Bildschirm wird das Glockensymbol angezeigt. Mit einem weiteren Drücken der Taste (((.))) deaktivieren Sie den Alarm, und das Glockensymbol verschwindet aus dem Bildschirm.
5. Wenn die Weckzeit eintritt, ertönt der akustische Alarm des Weckers. Das Klingeln kann ausgeschaltet werden, wenn Sie die Taste (((.))) drücken. Ansonsten wird das Klingeln automatisch nach 1 Minute unterbrochen.
6. Die eingestellte Weckzeit wird bis zum nächsten Eintrag und Drücken der Taste (((.))) gespeichert werden, nachdem das Glockensymbol verschwindet.

DIE FUNKTION BELEUCHTUNG UND WECKWIEDERHOLUNG

1. Die Beleuchtung des Bildschirms aktivieren Sie beim Drücken der Taste LIGHT / SNOOZE.
2. Wenn der akustische Alarm ertönt, drücken Sie die Taste LIGHT / SNOOZE um den Alarm auszuschalten und das Zifferblatt zu beleuchten. Nach 5 Minuten wird der Alarm wiederholt.

TEMPERATUR

Beim Drücken der Taste °C / °F wählen Sie die Temperaturskala aus. Der Messbereich ist von -40°C bis +70°C.

Umweltschutz – Auflösung der elektrischen und elektronischen Anlagen



Werfen Sie nie dieses Produkt in den Mülleimer. Bringen Sie es auf Schrottplätze, auf denen Sie es loswerden und professionell recyceln können. Benutzte Produkte können Sie den Verkaufern zurückgeben. Unsachgemäße Entsorgung kann ernsthaft der Umwelt schaden. Eine ökologische Entsorgung dieses Gerätes wird im kollektiven System Retela zur Verfügung gestellt. Werfen Sie verbrauchte Batterien in den Müll, der dafür vorgesehen ist.

Der Importeur Jasněna Vláhová erklärt, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG ist.