




SMART TV

Kurzanleitung zur Einrichtung



Klicken!
Benutzeranleitung

Bitte lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät zum ersten Mal verwenden und bewahren Sie es zur späteren Verwendung auf.

- * Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung möglicherweise leicht abweichen.
- * Auf PC oder Mobiltelefon angezeigte Bilder können möglicherweise je nach Betriebssystem leicht abweichen.
- * Die Positionen der Anwendungssymbole können auf der Plattform je nach Softwareversion variieren.

Kabellose Netzwerkverbindung

DEUTSCH

- * Gilt nur für WLAN-fähige Modelle.




- * Gilt nur für WLAN-fähige Modelle.




Kabelgebundene Netzwerkverbindung

- * Für eine stabile Internetverbindung wird eine kabelgebundene Verbindung oder ein nahe am Fernseher platzierter, kabelloser Router empfohlen.




Netzwerkeinrichtung

- 1 Drücken Sie zur Anzeige des Daheim-Menüs die Taste **⬆️ (Daheim)** auf der Fernbedienung. Markieren Sie das Symbol **⚙️ (Einstellungen)**, und wählen Sie es durch Drücken der Taste **Rad (OK)** auf der Fernbedienung aus.



- 2 Wählen Sie **Netzwerk** → **Drahtgebundene Verbindung** oder **Wi-Fi-Verbindung**.



- 3 Das Gerät versucht automatisch, eine Verbindung zu dem verfügbaren Netzwerk herzustellen (zuerst kabelgebundenes Netzwerk). Wenn Sie die **Wi-Fi-Verbindung** auswählen, wird eine Liste mit den verfügbaren Netzwerken angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Netzwerk aus.



Für kabellose Router (AP) mit dem Symbol  müssen Sie den Sicherheitsschlüssel eingeben.

- 4 Wenn die Verbindung hergestellt wurde, wird **"Mit Internet verbunden"** angezeigt.




Sie können den Verbindungsstatus unter **Erweiterte Einstellungen** prüfen.




Behebung von Netzwerkproblemen

DEUTSCH

- Drücken Sie zur Anzeige des Daheim-Menüs die Taste **Daheim** auf der Fernbedienung. Markieren Sie das Symbol **(Einstellungen)**, und wählen Sie es durch Drücken der Taste **Rad (OK)** auf der Fernbedienung aus.



- Wählen Sie **Netzwerk** → **Drahtgebundene Verbindung** oder **Wi-Fi-Verbindung** → **Erweiterte Einstellungen**.



Befolgen Sie je nach Netzwerkstatus die nachfolgenden Anweisungen.

Prüfen Sie das Fernsehgerät oder den Router (AP).



Wenn ein X neben dem TV-Gerät erscheint:

- Überprüfen Sie den Verbindungsstatus von Fernsehgerät und AP (Router).
- Schalten Sie das Fernsehgerät und den AP (Router) aus und wieder ein.
- Wenn Sie eine feste IP verwenden, geben Sie die IP direkt ein.
- Wenn Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter oder die Firma des Routers (AP).

Prüfen Sie den Router, oder wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter.



Wenn ein X neben dem Gateway erscheint:

- Trennen Sie das Stromkabel des AP (Router), und versuchen Sie nach 5 Sekunden erneut, eine Verbindung herzustellen.
- Initialisieren Sie den AP (Router) (zurücksetzen).
- Wenn Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter oder die Firma des Routers (AP).



Wenn ein X neben dem DNS erscheint:

- Trennen Sie das Stromkabel des AP (Router), und versuchen Sie nach 5 Sekunden erneut, eine Verbindung herzustellen.
- Initialisieren Sie den AP (Router) (zurücksetzen).
- Prüfen Sie, ob die MAC-Adresse des Fernsehgerätes/AP (Router) bei Ihrem Internetdienstanbieter registriert ist. (Die MAC-Adresse, die im rechten Bereich des Netzwerkstatusfensters angezeigt wird, muss bei Ihrem Internetdienstanbieter registriert sein.)
- Prüfen Sie auf der Website des Routerherstellers, ob die neueste Firmwareversion auf Ihrem AP (Router) installiert ist.

Installation und Einrichtung von SmartShare PC SW

- 1 Installieren Sie das **SmartShare PC SW** -Programm auf Ihrem PC.
- 2 Gehen Sie auf **www.lg.com**. Wählen Sie dann Ihre Region aus.
- 3 Wählen Sie **SUPPORT**. Suchen Sie dann nach Ihrem Modell.
- 4 Wählen **Treiber & Software** oder **SW UPDATE**. Wählen Sie dann **SmartShare PC SW**.
- 5 Wenn die Installation abgeschlossen ist, können Sie das Programm ausführen.

DEUTSCH



HINWEIS

- Der **SmartShare**-Dienst ist nur verfügbar, wenn Fernseher und andere Geräte über einen einzelnen AP (Router) verbunden sind.

SmartShare-Verbindung zum Smartphone



- 1 Prüfen Sie, ob auf Ihrem Smartphone Wi-Fi aktiviert ist. Zum Verwenden von **SmartShare** müssen beide Geräte in dasselbe lokale Netzwerk eingebunden sein.
- 2 Installieren Sie die App zur Freigabe von Inhalt auf Ihrem Smartphone bzw. führen Sie diese App aus (auf LG-Telefonen hat diese die Bezeichnung **SmartShare**.)
- 3 Aktivieren Sie die Freigabe von Inhaltsdateien für andere Geräte auf Ihrem Smartphone.
- 4 Öffnen Sie die Anwendung **SmartShare**. 🏠 (Daheim) → **SmartShare**.
- 5 Wählen Sie den Dateityp, den Sie abspielen möchten (Film, Audio oder Foto).
- 6 Wählen Sie eine Film-, Musik- oder Fotodatei aus, die Sie auf dem Fernsehgerät abspielen möchten.
- 7 Starten Sie die Mediendatei, um diese über Ihr Fernsehgerät abzuspielen.


Aktualisieren der TV-Firmware

* Wenn das Fernsehgerät nach einer Softwareaktualisierung das erste Mal eingeschaltet wird, kann die Initialisierung bis zu einer Minute dauern.

🏠 (Daheim) → ⚙️ (Einstellungen) → 📶 Allgemein → Info zu diesem TV-Gerät → AUF UPDATES PRÜFEN

Sie können die Softwareversion prüfen und aktualisieren.

Wenn Sie **"Automatische Updates zulassen"** aktivieren, wird die Software automatisch aktualisiert.



Wi-Fi Direct-Einstellungen

🏠 (Daheim) → ⚙️ (Einstellungen) → 📶 Netzwerk → Wi-Fi Direct

Falls kein lokales Netzwerk verfügbar ist, können Sie ein tragbares Gerät per Wi-Fi Direct auch direkt mit dem TV-Gerät verbinden.

Mit **SmartShare** können Sie Dateien oder Bildschirme von Geräten freigeben, die mit **Wi-Fi Direct** verbunden sind.

1 Wenn **Wi-Fi Direct** auf **EIN** gestellt ist, wird eine Liste mit verfügbaren Geräten angezeigt.



2 Wenn Sie aufgefordert werden, eine Verbindung anzufordern, wählen Sie **ja**. **Wi-Fi Direct** ist jetzt mit Ihrem Fernseher verbunden.

* Wenn Sie **Wi-Fi Direct** nicht verwenden, empfehlen wir, **Wi-Fi Direct** auf **Aus** zu stellen, um die Interferenzen zwischen den Wi-Fi-Geräten zu minimieren. Sie können nur Geräte verwenden, die Wi-Fi Direct unterstützen.

Miracast-Einstellung



DEUTSCH

Mit **Miracast** können Videos und Audiodateien sicher von einem tragbaren Gerät kabellos an ein TV-Gerät gesendet werden.

🏠 (Daheim) → Screen Share


- 1 **Miracast** muss auf Ihrem tragbaren Gerät auf **EIN** gestellt sein.
- 2 Wenn Ihr TV-Gerät erkannt wurde, wählen Sie es auf Ihrem tragbaren Gerät aus. Wenn die Verbindung hergestellt wurde, erscheint der Fernsehbildschirm auf dem Bildschirm des Geräts.

WiDi (Wireless Display)-Einstellung

Die Intel WiDi (Wireless Display)-Technologie ermöglicht eine einfache und schnelle kabellose Verbindung oder Internetverbindung für gespiegelte und duale Bildschirme auf Ihrem Fernsehgerät. Sie können Ihre Lieblingsfilme, -videos, -fotos, -onlinesendungen und vieles mehr in Full HD mit hervorragender Bildqualität und großartigem Ton entspannt auf Ihrem Fernsehgerät genießen.

🏠 (Daheim) → Screen Share

- 1 Intel's WiDi ist auf **EIN** gestellt. Verbinden Sie Ihren Laptop mit dem Router. (Diese Funktion kann auch ohne Router verwendet werden; die Verwendung des Router wird jedoch empfohlen.) Ihr Laptop ist mit dem Programm Intel WiDi (🖱️) ausgestattet.
- 2 Es erkennt die verfügbaren LG Smart TVs, die WiDi unterstützen. Wählen Sie in der Liste den gewünschten Fernseher aus und klicken Sie auf „Connect (Verbindung)“. Geben Sie die PIN-Nummer, die auf dem Bildschirm angezeigt wird, in das Eingabefeld (a) auf Ihrem Laptop ein, und klicken Sie dann auf „Weiter“.



Notebook-Bildschirm

- 3 Der Fernsehbildschirm erscheint auf dem Laptop-Bildschirm. Die kabellose Umgebung kann sich auf die Bildschirmanzeige auswirken. Bei einer schlechten Verbindung kann die Intel WiDi-Verbindung verloren gehen.
- * LG TV muss nicht registriert werden.
 - * Weitere Informationen zu Intel WiDi erhalten Sie unter <http://intel.com/go/widi>.
 - * Über die Magic-Fernbedienung können Sie Ihren PC steuern. (über WiDi Version 4.2)



Rufen Sie den LG Kundendienst an, wenn Sie Probleme haben.